BRIGMTON

RADIO ANALÓGICA CON DISPLAY DIGITAL

AM / FM

MODELOBT-132-B/ BT-132-N

Función de los controles

Antena
Control de sintonización
Temporizador
Pantalla LCD
Toma de los auriculares
Selector FM
Botón de ajuste de la hora
Ajuste del volumen
Ajuste de las horas
Selector de encendido / apagado
Ajuste de los minutos
Ajuste del temporizador
Compartimento de las pilas

Funciones de la pantalla LCD

1. Frecuencia / hora
2. Indicador del temporizador de encendido
3. Indicador de ajuste del temporizador de encendido automático
4. Unidad de frecuencia FM/SW en MHz
4. Unidad de frecuencia MW en KHz
5. Banda FM
6. Mañana / Banda AM
7. Tarde

Instalación de las pilas

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas situado detrás.
2. Introduzca dos pilas de tamaño “AAA”.
3. Cierre la tapa del compartimento.

Si mientras está escuchando la radio, el volumen se vuelve inestable, o las indicaciones de la pantalla se oscurecen o parpadean, es posible que el nivel de carga de las pilas sea insuficiente. Cambie las pilas a tiempo para no perder los ajustes efectuados.

Cambio de las pilas

1. Cambie las pilas cuando el aparato esté apagado (p.ej: en el modo de visualización de la hora).
2. Efectúe el cambio lo más rápido posible; de lo contrario, perderá los ajustes del reloj y del temporizador. Mientras tanto, en la pantalla se visualizará: 12:00 (AM). En ese caso, la radio se reseteará.

Notas:

- ÿ No utilice al mismo tiempo pilas nuevas y viejas.
- ÿ Para evitar el vertido del electrolito y los daños producidos por el mismo, extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar la radio durante un prolongado periodo de tiempo.
- ÿ Si se produce vertido del electrolito, limpie el compartimento de las pilas antes de insertar otras nuevas.

Ajuste del reloj electrónico

Visualización de la hora:
Después de insertar las pilas, se visualizará en la pantalla la hora actual. La indicación "AM" representa las horas de la mañana y la indicación "PM" las de la tarde. En el modo de encendido de la radio, deberá pulsar el selector de encendido / apagado para visualizar la hora.

Notas:

- ÿ *Esta radio adopta el formato de 24 horas.*
- ÿ *El modo de apagado también es el modo de visualización de la hora. En este modo el consumo de energía es muy bajo.*

Ajuste del reloj

1. En el modo de apagado, mantenga presionado el botón de ajuste del reloj y mientras tanto, pulse el botón de ajuste de las horas o el de ajuste de los minutos para seleccionar los dígitos correspondientes a las horas y a los minutos respectivamente.
2. Una vez finalizado el proceso de ajuste, suelte el botón de ajuste del reloj. El ajuste realizado quedará memorizado.

Nota:durante el ajuste, mantenga presionado el botón de ajuste del reloj, ya que si lo suelta antes de finalizar el proceso, el ajuste de las horas y los minutos no surtirá efecto.

Temporizador de encendido automático

Ajuste el temporizador para que la radio se encienda automáticamente.
Apague la radio y mantenga presionado el botón de ajuste del reloj del temporizador de encendido automático. En la pantalla se visualizará la última hora de encendido automático y el indicador de ajuste del temporizador de encendido automático. Para poner a cero el temporizador y ajustar otra hora de encendido automático, mantenga presionado el botón de ajuste del reloj, y mientras tanto pulse el botón de ajuste de las horas o el de ajuste de los minutos para seleccionar los dígitos de las horas y de los minutos respectivamente. Suelte el botón de ajuste del reloj del temporizador sólo cuando se haya completado el proceso. El ajuste realizado quedará memorizado y la pantalla volverá al modo de visualización del reloj.
Active la función de encendido automático con el botón “Encendido/Apagado de la alarma”
Nota: durante el ajuste, mantenga presionado el botón de ajuste del reloj, ya que si lo suelta antes de finalizar el proceso, el ajuste de las horas y los minutos no surtirá efecto.

Utilizando el temporizador de encendido automático.

Con la radio apagada o encendida, pulse el botón del temporizador de encendido automático y en la pantalla se visualizará el indicador del temporizador de encendido automático. Esta función quedará activada, y cuando haya transcurrido el tiempo ajustado para el encendido automático, la radio se encenderá sintonizando el programa seleccionado antes de apagarla. Si no desea utilizar esta función, vuelva a pulsar el botón del temporizador de encendido automático para cancelarla.
Nota:

- ÿ *Después de activar la función del temporizador de encendido automático, la radio se encenderá a la hora ajustada, y no podrá apagarla inmediatamente pulsando el selector de encendido / apagado. Este selector no está operativo en este modo. Para desactivar la función del temporizador de encendido automático, vuelva a pulsar el botón del temporizador de encendido automático. Si no utiliza la radio durante un prolongado periodo de tiempo, deberá desactivar la función del temporizador de encendido automático para evitar repetidos encendidos con el consiguiente consumo de energía*
- ÿ *Cuando la radio se encienda mediante la función del temporizador de encendido automático, si después no realiza ninguna operación, se apagará automáticamente transcurrida una hora. Si antes de dormir activa esta función, mientras escucha la radio, ahorrará energía.*

Apagado automático en un intervalo de una hora

Con la radio apagada use el botón de ajuste de alarma para ajustar la hora de apagado deseada. Active esta función con el botón de "Encendido/Apagado de la alarma"

Encendido / apagado de la radio

Para apagar la radio, pulse el selector de encendido / apagado.
Para encender la radio, pulse el selector de encendido / apagado; la radio se encenderá y sintonizará la programación en FM. Vuelva a pulsar el selector de encendido / apagado y la radio se apagará.

Utilizando el temporizador de apagado automático.

Si ha ajustado alguna hora para el apagado automático después de activar la función del temporizador de encendido automático, la radio se apagará automáticamente a la hora ajustada.

Selección de banda

Selección de la banda AM o FM.
Cuando la radio se encienda, sintonizará automáticamente programación en FM. No obstante, podrá utilizar el selector FM y el selector AM para sintonizar emisoras en FM o en AM respectivamente. Mientras tanto, en la pantalla se visualizará la banda seleccionada.

Búsqueda de emisoras

Después de seleccionar la banda deseada, gire el selector de sintonización y observe las frecuencias visualizadas en la pantalla para seleccionar la emisora deseada.

Ajuste del volumen

Para seleccionar el nivel de volumen deseado, gire el control del volumen.

Uso de los auriculares

Mientras utilice auriculares para escuchar la programación de radio, el altavoz incorporado no funcionará. Podrá utilizar los auriculares para escuchar la radio en privado y no molestar a otras personas.

Uso de la antena

- Escuchando emisoras en AM/MW
  Esta radio incorpora una antena interior magnética para la recepción de emisoras MW. La antena deberá estar posicionada en la dirección que posibilite una recepción óptima. Por lo tanto, en algunas ocasiones, será necesario girar un poco la radio para mejorar la calidad de recepción.
- Escuchando emisoras en FM
  Para conseguir una recepción óptima de las emisoras en FM, cambie la longitud de la antena.

Nota: Cuando utilice auriculares para escuchar programación en FM, no es necesario que extraiga la antena, ya que en este caso la radio utiliza el cable de los auriculares como antena.

Especificaciones técnicas

1. Intervalo de frecuencias:
   FM: 88.0 – 108.0 MHz
   MW: 520 – 1610 KHz
2. Límite de sensibilidad al ruido
   En FM menor que 10 uV
   En MW menor que 1 mV/m
3. Selectividad de señal simple: mayor que 20 dB
4. Alimentación: DC de 3 V
   Pilas: 2 pilas de tamaño (AAA)
   Alimentación exterior: 3 - 4,5 V, 200 mA
5. Altavoz incorporado: ø 40 mm, 8 Ω, 0,4 W
6. Auriculares: ø 3,5 mm, 32 Ω
7. Tamaño: 58 mm (ancho) x 98 mm (alto) x 19 mm (profundo) aprox.
8. Peso: 125 g aprox. (sin pilas)

El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.